

## EN - User manual for chip resetter for Epson SureColor T3000/T5000/T7000/T3080/T5080/T3050/T5050

- Align the cartridge to the correct notch on the reset unit so that the chip contacts and the pins on the resetter meet. There are 9 terminals on the original chips, only 7 terminals are useful. The 7 pins on the resetter should take full contact with the 7 terminals on the chip.
- Keep the two units in the firm contact. If the red light is blanking it shows the two units contact well.
- Hold on, till the light turns green. This shows that the reset operation was successful.
- The cartridge is now ready to be refilled with ink

### Troubleshooting:

1. The red LED does not turn green.
  - a. The pins of the resetter are not in good contact with the chip of the cartridge. The contact may be dirty or oily.
  - b. If the ink cartridge is not an original Epson brand ink cartridge, the chip may be not compatible with the resetter.
  - c. If the ink cartridge is an original Epson brand ink cartridge, the chip may be burned out or Epson may have changed the chip design. But the chip resetter will still work with this cartridge, only the green light will not shine.
  - d. The power is low, so you have to change the battery.

**IMPORTANT:** Reset the chip before the ink level falls to 15%. When the printer shows warning X, it is too late to reset. The chip may be damaged, the only way is to replace the chip.

Chips after they have been resettled won't show the ink level. Please pay more attention on the remaining ink. Refill the cartridge before the ink goes too low.

## PL - Instrukcja obsługi chip resettera do kartridży do drukarek Epson SureColor T3000/T5000/T7000/T3080/T5080/T3050/T5050

- Ułóż kartridż i dopasuj resetter tak aby jego wystające piny stykały się z chipem kartridża. Chip posiada 9 styków ale tylko 7 z nich są używane. Resetter posiada 7 pinów które muszą się w pełni stykać z siedmioma kontaktami chipa aby go zresetować.
- Przytrzymaj oba elementy we właściwej pozycji. Jeśli czerwona dioda zaświeci się, oznacza to, że wystające piny stykają się z kartridżem we właściwym miejscu.
- Trzymaj tak długo aż dioda zmieni kolor na zielony. To oznacza że chip został prawidłowo zresetowany.
- Teraz kartridż jest gotowy do ponownego napełnienia tuszem.

### Rozwiązywanie problemów:

1. Dioda świeci się na czerwono i nie zmienia koloru na zielony.
  - a. Piny resettera nie są dobrze zetknięte z chipem od kartridża lub miejsce styku jest zabrudzone/tłuste.
  - b. Jeśli kartridż nie jest oryginalny, jego chip może nie być kompatybilny z resetterem.
  - c. Jeśli kartridż jest oryginalny, chip może być przepalony lub firma Epson mogła zmodyfikować swój chip. Jednakże resetter nadal może działać z tą różnicą że po zresetowaniu nie zapali się zielona dioda.
  - d. Bateria jest na wyczerpaniu, trzeba wymienić baterię.

**Ważne:** Zresetuj chip zanim poziom tuszu spadnie poniżej 15%. W momencie kiedy drukarka pokaże ostrzeżenie X poziomu tuszu, zresetowanie chipa już nie będzie możliwe. Pozostaje tylko wymiana chipa. Po zresetowaniu chipa drukarka nie pokazuje aktualnego stanu tuszu. Proszę zwrócić większą uwagę na stan tuszu w kartridżu. Należy napełnić kartridż zanim stan tuszu będzie za niski.

If you have any questions, do not hesitate to contact us. / W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji.

E-mail: [biuro@falter.pl](mailto:biuro@falter.pl) / E-Mail: [office@inkjetsolution.eu](mailto:office@inkjetsolution.eu)

Telefon Polska: 0048 61 2938 300

Phone Europe: 0048 786180004

Telefon Deutschland: 0049 15754927540

[www.inkjetsolution.eu](http://www.inkjetsolution.eu) / [www.inkjetsolution.pl](http://www.inkjetsolution.pl)

## EN - User manual for chip resetter for Epson SureColor T3000/T5000/T7000/T3080/T5080/T3050/T5050

- Align the cartridge to the correct notch on the reset unit so that the chip contacts and the pins on the resetter meet. There are 9 terminals on the original chips, only 7 terminals are useful. The 7 pins on the resetter should take full contact with the 7 terminals on the chip.
- Keep the two units in the firm contact. If the red light is blanking it shows the two units contact well.
- Hold on, till the light turns green. This shows that the reset operation was successful.
- The cartridge is now ready to be refilled with ink

### Troubleshooting:

2. The red LED does not turn green.
  - a. The pins of the resetter are not in good contact with the chip of the cartridge. The contact may be dirty or oily.
  - b. If the ink cartridge is not an original Epson brand ink cartridge, the chip may be not compatible with the resetter.
  - c. If the ink cartridge is an original Epson brand ink cartridge, the chip may be burned out or Epson may have changed the chip design. But the chip resetter will still work with this cartridge, only the green light will not shine.
  - d. The power is low, so you have to change the battery.

**IMPORTANT:** Reset the chip before the ink level falls to 15%. When the printer shows warning X, it is too late to reset. The chip may be damaged, the only way is to replace the chip.

Chips after they have been resettled won't show the ink level. Please pay more attention on the remaining ink. Refill the cartridge before the ink goes too low.

## PL - Instrukcja obsługi chip resettera do kartridży do drukarek Epson SureColor T3000/T5000/T7000/T3080/T5080/T3050/T5050

- Ułóż kartridż i dopasuj resetter tak aby jego wystające piny stykały się z chipem kartridża. Chip posiada 9 styków ale tylko 7 z nich są używane. Resetter posiada 7 pinów które muszą się w pełni stykać z siedmioma kontaktami chipa aby go zresetować.
- Przytrzymaj oba elementy we właściwej pozycji. Jeśli czerwona dioda zaświeci się, oznacza to, że wystające piny stykają się z kartridżem we właściwym miejscu.
- Trzymaj tak długo aż dioda zmieni kolor na zielony. To oznacza że chip został prawidłowo zresetowany.
- Teraz kartridż jest gotowy do ponownego napełnienia tuszem.

### Rozwiązywanie problemów:

2. Dioda świeci się na czerwono i nie zmienia koloru na zielony.
  - a. Piny resettera nie są dobrze zetknięte z chipem od kartridża lub miejsce styku jest zabrudzone/tłuste.
  - b. Jeśli kartridż nie jest oryginalny, jego chip może nie być kompatybilny z resetterem.
  - c. Jeśli kartridż jest oryginalny, chip może być przepalony lub firma Epson mogła zmodyfikować swój chip. Jednakże resetter nadal może działać z tą różnicą że po zresetowaniu nie zapali się zielona dioda.
  - d. Bateria jest na wyczerpaniu, trzeba wymienić baterię.

**Ważne:** Zresetuj chip zanim poziom tuszu spadnie poniżej 15%. W momencie kiedy drukarka pokaże ostrzeżenie X poziomu tuszu, zresetowanie chipa już nie będzie możliwe. Pozostaje tylko wymiana chipa. Po zresetowaniu chipa drukarka nie pokazuje aktualnego stanu tuszu. Proszę zwrócić większą uwagę na stan tuszu w kartridżu. Należy napełnić kartridż zanim stan tuszu będzie za niski.

If you have any questions, do not hesitate to contact us. / W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji.

E-mail: [biuro@falter.pl](mailto:biuro@falter.pl) / E-Mail: [office@inkjetsolution.eu](mailto:office@inkjetsolution.eu)

Telefon Polska: 0048 61 2938 300

Phone Europe: 0048 786180004

Telefon Deutschland: 0049 15754927540

[www.inkjetsolution.eu](http://www.inkjetsolution.eu) / [www.inkjetsolution.pl](http://www.inkjetsolution.pl)